

POSITIVE POWER CONNECTION

Securely connect
the clamp to the positive lead of the battery. Use the shortest possible cable with the proper terminal. We recommend using an external fuse as close as possible to the battery.

NEGATIVE POWER CONNECTION

Securely connect
the clamp to a metallic part of the frame or chassis of the vehicle. Strip the paint and debris, and use the shortest possible cable with the proper terminal.

12V (+PLUS) ANSCHLUSS

Verbinden
Sie den „SUPPLY+“ Anschluss der Endstufe mit dem Pluspol der Fahrzeugelektro. Verwenden Sie hierfür ein möglichst kurzes Kabel mit einem austauschbaren Querschnitt. Achtung: Benutzen Sie unbedingt eine externe Sicherung (optional). Die Größe muss entsprechend dem Kabelflansch sein und befestigen Sie diese so nah wie möglich am Pluspol der Fahrzeugelektro.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the audio source and then disconnect the battery.
Remove the blown fuse and replace it with the same model and rating (same maximum amp)

12V (-MINUS) ANSCHLUSS

Verbinden
Schließen Sie einen oder mehrere Subwoofer an Terminal 1 (+-) und/oder 2 (+-) an. T1 und T2 sind parallel verschaltet.

SPEAKER CONNECTION

Connect
the single speaker or a couple of speakers to one or two couple of terminals (+-) and (-).

NEGATIVO DI ALIMENTAZIONE

Collegare
Collegare e rimettere il morsetto al polo Positivo della batteria utilizzando un cavo il più corto possibile e opportunamente terminato.

POSITIVO DI ALIMENTAZIONE

Collegare
Collegare e rimettere il morsetto al polo Negativo della batteria ripulito da residui, utilizzando un cavo il più corto possibile e opportunamente terminato.

MASSA (MINUS) ANSCHLUSS

Verbinden
Schließen Sie einen oder mehrere Subwoofer an Terminal 1 (+-) und/oder 2 (+-) an. T1 und T2 sind parallel verschaltet.

SICHERUNGEN

Vor dem Austausch der Sicherung muss das Radio abgeschaltet sein und die Fahrzeugschlüssel ausgetauscht werden.
Entfernen Sie die defekte Sicherung und ersetzen Sie diese mit einer Sicherung der gleichen Größe

LED

LED

VERDE: l'amplificatore è in funzione.

Possibili cause in assenza di funzione:

1. Il sistema di altoparlanti non è ben collegato o danneggiato.

2. I cavi di segnale provenienti dalla sorgente sono scollegati o danneggiati.

3. Il segnale proveniente dalla sorgente è assente o inadeguato.

4. E' in corso la sequenza di accensione.

5. La tempesta dell'amplificatore ha raggiunto la soglia di sicurezza.

6. Si è verificato un sovraccarico di corrente nel circuito degli altoparlanti.

Rimedio:

1. Verificare/ripristinare i collegamenti e/o sostituire gli altoparlanti danneggiati.

2. Verificare/ripristinare i collegamenti provenienti dalla sorgente.

3. Regolare adeguatamente la sorgente seguendo le istruzioni fornite dal costruttore.

4. Attendere tre secondi, l'amplificatore passerà al normale funzionamento.

5. Attendere che la temperatura diminuisca.

6. RISOLUZIONE: l'amplificatore è acceso ma non in funzione. Spegnere e riaccendere l'amplificatore per verificare il funzionamento.

Possibili cause:

1. Il circuito di alimentazione è inadeguato.

2. Il fusibile è bruciato.

3. La tensione presente ai morsetti d'alimentazione è inferiore a 7 VDC.

4. L'amplificatore è guasto.

Rimedio:

1. Verificare e ripristinare i cavi e la solidità dei contatti nel circuito di alimentazione.

2. Sostituire il fusibile.

3. Ricongiungere o sostituire la batteria.

4. Rivolggersi al punto vendita per attivare la procedura di Assistenza Tecnica

LED

VERDE: l'amplificatore è in funzione.

Possibili cause in assenza di funzione:

1. Il sistema di altoparlanti non è ben collegato o danneggiato.

2. I cavi di segnale provenienti dalla sorgente sono scollegati o danneggiati.

3. Il segnale proveniente dalla sorgente è assente o inadeguato.

4. E' in corso la sequenza di accensione.

5. La tempesta dell'amplificatore ha raggiunto la soglia di sicurezza.

6. Si è verificato un sovraccarico di corrente nel circuito degli altoparlanti.

Rimedio:

1. Verificare/ripristinare i collegamenti e/o sostituire gli altoparlanti danneggiati.

2. Verificare/ripristinare i collegamenti provenienti dalla sorgente.

3. Regolare adeguatamente la sorgente seguendo le istruzioni fornite dal costruttore.

4. Attendere tre secondi, l'amplificatore passerà al normale funzionamento.

5. Attendere che la temperatura diminuisca.

6. RISOLUZIONE: l'amplificatore è acceso ma non in funzione. Spegnere e riaccendere l'amplificatore per verificare il funzionamento.

Possibili cause:

1. Il circuito di alimentazione è inadeguato.

2. Il fusibile è bruciato.

3. La tensione presente ai morsetti d'alimentazione è inferiore a 7 VDC.

4. L'amplificatore è guasto.

Rimedio:

1. Verificare e ripristinare i cavi e la solidità dei contatti nel circuito di alimentazione.

2. Sostituire il fusibile.

3. Ricongiungere o sostituire la batteria.

4. Rivolggersi al punto vendita per attivare la procedura di Assistenza Tecnica

FUSE

Before replacing the fuse, power off the audio source and then disconnect the battery.
Remove the blown fuse and replace it with the same model and rating (same maximum amp)

LED

VERDE: l'amplificatore è in funzione.

Possibili cause in assenza di funzione:

1. Il sistema di altoparlanti non è ben collegato o danneggiato.

2. I cavi di segnale provenienti dalla sorgente sono scollegati o danneggiati.

3. Il segnale proveniente dalla sorgente è assente o inadeguato.

4. E' in corso la sequenza di accensione.

5. La tempesta dell'amplificatore ha raggiunto la soglia di sicurezza.

6. Si è verificato un sovraccarico di corrente nel circuito degli altoparlanti.

Rimedio:

1. Verificare/ripristinare i collegamenti e/o sostituire gli altoparlanti danneggiati.

2. Verificare/ripristinare i collegamenti provenienti dalla sorgente.

3. Regolare adeguatamente la sorgente seguendo le istruzioni fornite dal costruttore.

4. Attendere tre secondi, l'amplificatore passerà al normale funzionamento.

5. Attendere che la temperatura diminuisca.

6. RISOLUZIONE: l'amplificatore è acceso ma non in funzione. Spegnere e riaccendere l'amplificatore per verificare il funzionamento.

Possibili cause:

1. Il circuito di alimentazione è inadeguato.

2. Il fusibile è bruciato.

3. La tensione presente ai morsetti d'alimentazione è inferiore a 7 VDC.

4. L'amplificatore è guasto.

Rimedio:

1. Verificare e ripristinare i cavi e la solidità dei contatti nel circuito di alimentazione.

2. Sostituire il fusibile.

3. Ricongiungere o sostituire la batteria.

4. Rivolggersi al punto vendita per attivare la procedura di Assistenza Tecnica

LED

VERDE: l'amplificatore è in funzione.

Possibili cause in assenza di funzione:

1. Il sistema di altoparlanti non è ben collegato o danneggiato.

2. I cavi di segnale provenienti dalla sorgente sono scollegati o danneggiati.

3. Il segnale proveniente dalla sorgente è assente o inadeguato.

4. E' in corso la sequenza di accensione.

5. La tempesta dell'amplificatore ha raggiunto la soglia di sicurezza.

6. Si è verificato un sovraccarico di corrente nel circuito degli altoparlanti.

Rimedio:

1. Verificare/ripristinare i collegamenti e/o sostituire gli altoparlanti danneggiati.

2. Verificare/ripristinare i collegamenti provenienti dalla sorgente.

3. Regolare adeguatamente la sorgente seguendo le istruzioni fornite dal costruttore.

4. Attendere tre secondi, l'amplificatore passerà al normale funzionamento.

5. Attendere che la temperatura diminuisca.

6. RISOLUZIONE: l'amplificatore è acceso ma non in funzione. Spegnere e riaccendere l'amplificatore per verificare il funzionamento.

Possibili cause:

1. Il circuito di alimentazione è inadeguato.

2. Il fusibile è bruciato.

3. La tensione presente ai morsetti d'alimentazione è inferiore a 7 VDC.

4. L'amplificatore è guasto.

Rimedio:

1. Verificare e ripristinare i cavi e la solidità dei contatti nel circuito di alimentazione.

2. Sostituire il fusibile.

3. Ricongiungere o sostituire la batteria.

4. Rivolggersi al punto vendita per attivare la procedura di Assistenza Tecnica

LED

VERDE: l'amplificatore è in funzione.

Possibili cause in assenza di funzione:

1. Il sistema di altoparlanti non è ben collegato o danneggiato.

2. I cavi di segnale provenienti dalla sorgente sono scollegati o danneggiati.

3. Il segnale proveniente dalla sorgente è assente o inadeguato.

4. E' in corso la sequenza di accensione.

5. La tempesta dell'amplificatore ha raggiunto la soglia di sicurezza.

6. Si è verificato un sovraccarico di corrente nel circuito degli altoparlanti.

Rimedio:

1. Verificare/ripristinare i collegamenti e/o sostituire gli altoparlanti danneggiati.

2. Verificare/ripristinare i collegamenti provenienti dalla sorgente.

3. Regolare adeguatamente la sorgente seguendo le istruzioni fornite dal costruttore.

4. Attendere tre secondi, l'amplificatore passerà al normale funzionamento.

5. Attendere che la temperatura diminuisca.

6. RISOLUZIONE: l'amplificatore è acceso ma non in funzione. Spegnere e riaccendere l'amplificatore per verificare il funzionamento.